



## SCHEDA TECNICA

**CLASSIFICATORE IGNIFUGO PER**

**DOCUMENTI E MICROFILMS**

**Kaso KF - 2**

<b>Resistenza al fuoco</b>	: 1 ora. <b>Classe 60-Microfilms</b> 2 ore. <b>Classe 120-P</b>
<b>Test</b>	: <b>TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND</b> <b>Laboratory for Fire Engineering</b>  rilasciato da : <b>FIRE TECHNOLOGY LABORATORY, Helsinki</b>  riferimento : <b>Nr. 2822/21.11.1978/J.Paananen</b>  TEST REPORT : <b>No. PAL9565, 9.11.1979</b> appling the <b>German standard VDMA 24991</b>  TEST REPORT : Standard <b>SFS 4193</b> <b>NORDTEST NT FIRE 005, VTT-PA L-5</b>

Il **classificatore Kaso KF-2** è adatto a preservare dal fuoco, documenti e bobine microfilms sia da 16 mm. che da 35mm.

Detto classificatore è composto da 2 cassette principali che scorrono su guide telescopiche in acciaio e, quando si estraggono, fuoriescono totalmente dalla struttura.

Quando il materiale da archiviare è di piccole dimensioni, come microfilms, microfiches, schede A/5, etc., nell'interno di ogni cassetto principale si può introdurre un inserto scorrevole (cassetto secondario interno) ottenendo così il raddoppio del materiale archiviato.

Sistema di chiusura :

il classificatore è dotato di una serratura a chiave in due esemplari, riproducibili solo dal Costruttore.

Dimensioni in mm. : esterne h. 850 l. 570 p. 800

Peso : Kg. 180 ca.