

VCR 1200-R

CASSEFORTI SICUREZZA • ARMADI PER TVCC • Con interno girevole



SERRATURA:

Chiave (disponibile altre serrature a richiesta)

CARATTERISTICHE:

Il corpo ed il battente sono realizzati in lamiera d'acciaio (DD 11 UNI EN 10111) della spessore di 3 mm.

Piastra al manganese anti-perforazione, posta all'interno del battente a protezione della serratura,

La chiusura al corpo del battente, apribile a 180° mediante robusti cardini esterni, è assicurata da catenacci in acciaio a sezione rettangolare, azionati da maniglia e da profilo continuo con funzione anti-strappo sul lato cardini.

Pareti provviste di griglie per l'aerazione e fori per passaggio cavi.

Cestello girevole per rack da 19" già predisposto per il fissaggio dei componenti rack.

Possibilità di avere anche dei ripiani regolabili in altezza.

COLORE: RAL 7032 (colore grigio ghiaia)

MISURE ESTERNE HXLXP MM: 1200x780x600 (aggiungere la maniglia e la serratura)

MISURE INTERNE HXLXP MM: 1060x640x510

PESO KG.: 135

CAPACITA' LT. 398

EVENTUALI ACCESSORI:

RIPIANO Ripiano per apparati rack da 19" - altezza max. spalla 150 mm

ETD Serratura elettronica mod. T8530/TR/R con Time-Delay

VENTOLA Ventola per aerazione - alimentata a corrente a 230 V

TERMOST. Termostato

TEKNE EUROPE S.r.l.

Capitale sociale € 10.400,00 i.v.

Partita I.V.A. 02447410131

C.C.I.A.A. Como REA n.261359

Registro Imprese n. 15899/1999

info@tekneurope.it

teneurope@lamiaptec.it

Tel. + 39.02.36565108 Fax + 39.02.36565108

www.tekneurope.it

Sede

via Anzani, 40

22100 COMO